

IMPOSTAZIONE DEL SET-POINT



L'impostazione del set-point dei termoregolatori digitali mod. IR33 (luce verde) è molto semplice :

- sul visore compare normalmente la temperatura del fluido;
- tenere premuto il tasto **Set** per pochi secondi;
- sul visore compare il valore precedentemente impostato (lampeggiante) per il set-point,
- con i due tasti $\frac{\blacktriangle}{aux}$ e $\frac{\blacktriangledown}{def}$ modificare il valore precedente;
- premere il tasto **Set**,
- sul visore compare nuovamente la temperatura del fluido.

Nei refrigeratori WINUS mod. C1-W1 la temperatura minima ottenibile sul termostato del vino è di circa -5°C, di conseguenza non impostare valori del set-point inferiori a questo.

In tutti gli altri modelli la temperatura minima ottenibile dell'acqua glicolata all'ingresso del refrigeratore è di -9°C, di conseguenza non impostare valori del set-point inferiori a questo.

SET-POINT PLANNING



The set point planning of the digital thermo regulator mod. IR33 (green light) is very easy:

- on display normally there is the fluid temperature;
- push the key **Set** for few seconds;
- on display there is the value (lightening) previously planned for the set point;
- with the two keys $\frac{\blacktriangle}{aux}$ e $\frac{\blacktriangledown}{def}$ modify previous value;
- push the key **Set**,
- on display there is the value of the fluid temperature.

For the cooler WINUS mod. C1-W1 the minimum obtainable temperature of the wine is -5°C; not plan values less then -5°C.

For all others WINUS chillers the minimum temperature obtainable of glycol mixture on inlet of refrigerator is -9°C; not plan values less then -9°C.

REGULACIÓN DE LOS TERMOSTATOS



La impostación del valor de regulación de la temperatura en el termoregulador digital mod. IR33 (luz verde) es muy fácil:

- en el visor aparece normalmente la temperatura actual del líquido;
- pulsar y mantener pulsada la tecla **Set** (3 segundos);
- ahora nos aparece en el visor la temperatura a la que está regulado actualmente el termostato;
- pulsar la flecha hacia arriba $\frac{\blacktriangle}{aux}$ o hacia abajo $\frac{\blacktriangledown}{def}$ para aumentar o disminuir el valor hasta el que sea el deseado;
- pulsar la tecla la tecla **Set** y el termostato quedará regulado, ahora aparecerá en el visor la temperatura actual del fluido.

Para el equipo WINUS mod. C1-W1, la temperatura mínima admisible es de - 5 °C, por lo tanto no se deben regular este termostato a una temperatura inferior a esta .

Para todos los otros equipos WINUS (de mod. C2-W3 y superiores) la temperatura mínima admisible en el agua glicolata en la entrada del equipo es de -9 °C, por lo tanto no se deben regular este termostato a una temperatura inferior a esta.